VOLKSWAGEN AG

Geführte Fehlersuche Light GFSLight

Bedienungs-Handbuch V08.2

04/04



1	Allgen	neine Angaben	1-1
1.1	Allgemeine Hinweise1-		1-1
1.2	Anwer	dungsbereich	1-1
1.3	Einsch	ränkungen zum VAS 5051	1-2
	1.3.1	Bedienung	1-2
	1.3.2	Geführte Fehlersuche	1-2
	1.3.3	Geführte Funktionen	1-2
2	Install	ation der GFSLight	2-1
2.1	Installa	ation auf einem PC oder Laptop	2-1
2.2	Installa	ation einer Marken-CD	2-4
3	Ersatzwerteingaben3-		3-1
3.1	Fehler	speichereinträge	3-1
3.2	Messanweisungen		3-6
3.3	ECUK	OM-Anweisungen	3-8
	3.3.1	Maske für Ersatzwerteingabe	3-8
	3.3.2	Zusatztabellen für ECUKOM-Anweisung	3-11
	3.3.3	Beispiele für ECUKOM-Ersatzwerteingaben	3-13
	3.3.3.1	Messwerteblock_lesen	3-13
	3.3.3.2	Pehlerspeicher_abfragen	3-14
	3.3.3.3	Beispiel Grundeinstellung	3-15
	3.3.3.4	Beispiel Steuergerät_codieren	3-16
4	Logbü	icher in der GFSLight	4-1

Inhalt

1 Allgemeine Angaben

1.1 Allgemeine Hinweise

Dieses Bedienungs-Handbuch enthält die erforderlichen Informationen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Software "Geführte Fehlersuche Light", im weiteren Text als "GFSLight" bezeichnet. Es wendet sich an technisch qualifiziertes Personal, das einschlägiges Wissen auf dem Gebiet der Fahrzeugdiagnose besitzt.

Das Bedienungs-Handbuch enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Details zu allen Ausführungen der beschriebenen Software und kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Inbetriebnahme und des Betriebs berücksichtigen.

Ebenso können die hier dargestellten Masken in ihren Inhalten geringfügig von den am Bildschirm angezeigten Masken abweichen.

Begriffserläuterungen und allgemeine Informationen zur Bedienung der Masken, Funktionen der Hilfe, der Geführten Fehlersuche und der Geführten Funktionen entnehmen Sie bitte dem Bedienungs-Handbuch VAS 5051.

1.2 Anwendungsbereich

Die GFSLight kann auf einem Desktop oder Laptop installiert werden und erweitert ihn um eine Sonderausführung der Geführte Fehlersuche. Der Anwender kann hierin Funktionsprüfungen simulieren und protokollieren. Eine leistungsfähige Ersatzwerteingabe unterstützt die Versorgung von Anweisungen der Messtechnik und ECUKOM mit Daten. Darüber hinaus ist die Simulation von Fehlerspeicherinhalten möglich.

Der Diagnoseautor kann die GFSLight für das Austesten von Funktionsprüfungen nutzen. Die Verifikation am Fahrzeug wird dadurch **nicht** ersetzt.

Ein Kundendienstberater kann die GFSLight verwenden, um Probleme im Feld zu untersuchen. Der Mechaniker in der Werkstatt kann die Diagnosesitzung in einem Problem-Logbuch abspeichern und dem Kundendienstberater neben weiteren Detailinformationen zukommen lassen. Der Berater kann das Problem-Logbuch in der GFSLight laden und das Problem nachvollziehen. Auch hier gilt die Einschränkung, dass die Verifikation am Fahrzeug nicht ersetzt werden kann. Programmfehler, missverständliche Anweisungen usw. können jedoch erkannt werden. Für den Kundendienstberater sind DES-VW-Kenntnisse von Vorteil.

1.3 Einschränkungen zum VAS 5051

In der GFSLight gibt es folgende Einschränkungen zum VAS 5051:

- keine Fahrzeug-Eigendiagnose
- keine Messtechnik
- keine Administration
- keine Anwendungen

1.3.1 Bedienung

Am PC werden die Masken nicht über einen Berührbildschirm, sondern mit Hilfe der Maus und der Tastatur bedient.

1.3.2 Geführte Fehlersuche

Da die GFSLight der Geführten Fehlersuche im Wesentlichen entspricht, werden in diesem Bedienungs-Handbuch die Inhalte des Bedienungs-Handbuchs VAS 5051 verwendet. Es sind folgende Unterschiede zu berücksichtigen:

- 1. Keine Startmaske, Einstieg bei Maske "Marke auswählen"
- 2. Kein Fahrzeugsystem-Test, manuelle Identifikation erforderlich
- 3. Keine gelesenen Fehlerspeichereinträge, manuelle Eingabe möglich
- 4. Kein Sortieren nach Zeitstempel in der Maske "Fehlerspeicherinhalte"
- Funktions- und Bauteilauswahl: Es werden unterschiedliche Vorzeichen verwendet.

 "!" : zur Auswahl existieren Dokumente, aber keine Funktionsprüfung
 "*": zur Auswahl existierten keine Dokumente, aber eine Funktionsprüfung
 "+": zur Auswahl existieren Dokumente und eine Funktionsprüfung
- 6. Funktionsprüfung: Bei Messanweisungen ist nur die Ersatzwerteingabe möglich
- 7. Funktionsprüfung: Bei einer Oszilloskopanweisung wird nur die Sollkurve angezeigt
- 8. Funktionsprüfung: Bei ECUKOM-Anweisungen ist die Ersatzwerteingabe erforderlich

1.3.3 Geführte Funktionen

Die Betriebsart "Geführte Funktionen" ist erst ab der Maske "Fahrzeugsystem-Test" über die Schaltfläche "Betriebsarten" auswählbar. Es gelten die Einschränkungen wie in der Geführten Fehlersuche.

2 Installation der GFSLight

2.1 Installation auf einem PC oder Laptop

Der PC benötigt folgende Mindestkonfiguration:

- Prozessor Typ Pentium III 450 MHz oder höher (mindestens 1,7 GHz empfohlen).
- 128 MB RAM (256 MB empfohlen).
- 20 GB Festplattenspeicher.
- Tastatur und eine Microsoft-kompatible Maus.
- Windows 95/98/NT 4.0 SP6a, 2000 oder XP.
- 1. Legen Sie die GFSLight-Installations-CD in Ihr Laufwerk ein.
- Starten Sie auf der Installations-CD das Programm "Setup.exe". Nach kurzer Zeit erscheint die folgende Maske:

GFSLight Setup	×
	Welcome to the InstallShield Wizard for GFSLight
GFSLight The InstallShield® Wizard will install GFSLight on your computer. To continue, click Next.	
	< <u>Back</u> Cancel

Bild 2-1 Begrüßungsbildschirm

3. Bestätigen Sie mit "Next" für "Weiter".

4. Die Anzeige wechselt zur Eingabe des Zielverzeichnisses im Feld "Destination Folder".



Bild 2-2 Auswahl des Zielverzeichnisses

Mit der Schaltfläche "Browse" können Sie eine Windows-Eingabemaske aufrufen, in der Sie das voreingestellte Zielverzeichnis "C:\GFSLight\" ändern können (in diesem Beispiel auf "D:\Programme\").

5. Nach dem Bestätigen mit "Next" erscheint die Sprachauswahl:

GFSLight Setup			×
Setup Type Choose the setup type that best suits your nee	ds.		
Select Programm Language			
 German 			
O English			
Installameld -	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel

Bild 2-3 Auswahl der Sprache in der Benutzeroberfläche

Wählen Sie "German" für Deutsch oder "English" für Englisch, um festzulegen, in welcher Sprache die GFSLight auf Ihrem System laufen soll. Diese Auswahl legt zugleich fest, in welcher Sprache Sie Marken-CDs installieren können. Bestätigen Sie mit "Next".

6. Nach einiger Zeit erscheint die Meldung, dass die Installation abgeschlossen ist und das System neu gestartet werden muss.

InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed GFSLight. Before you can use the program, you must restart your computer. Yes, I want to restart my computer now No, I will restart my computer later. Do not forget to install Data in GFS light, using the command "Sprung/Installieren" If You are using an EDIC2-Card, change the Entry Autoload in EDICFW.INI to "1". The Entry is located in the section [UNIT_N] by default.
KBack Finish Cancel

Bild 2-4 Abschluss der Installation

Lassen Sie die Vorauswahl eingestellt und bestätigen Sie mit "Next". Der Rechner startet neu. Sie finden im Startmenü den zusätzlichen Eintrag "Programme\Volkswagen\GFSLight\GFSLight" (siehe Bild 2-5).



Bild 2-5 Startmenü, Aufruf der GFSLight

2.2 Installation einer Marken-CD

Nach dem Neustart müssen Sie nun mindestens eine Marken-CD installieren, mit der die GFSLight arbeiten kann. Hierzu starten Sie zunächst die GFSLight-Software.

- 1. Legen Sie eine Marken-CD in Ihr Laufwerk ein. Achten Sie darauf, dass diese Marken-CD aktuell ist und die gleiche Sprache aufweist wie die installierte GFSLight. Es ist nicht möglich, die GFSLight mit einer anderssprachigen Marken-CD zu nutzen!
- 2. Öffnen Sie das Startmenü und klicken auf "Programme/Volkswagen/GFSLight/GFS-Light".
- 3. Betätigen Sie den Knopf "Sprung", und wählen Sie den Menüpunkt "CD-Update/Installation" (siehe Bild 2-6).

🖬 GFSLight	
Geführte Fehlersuche Light	
Fahrzeugidentifikation	
Marke auswählen	
Sprungziel	
Beenden	
CD-Update	/Installation
Sprung	Drucken Hiffe

Bild 2-6 Startmaske nach Programmstart auf einem PC.

4. Bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit dem Knopf "OK".

Nach der Installation einer Marken-CD hat die GFSLight bei ihrem Aufruf z. B. das folgende Erscheinungsbild:

GFSLight	
Geführte Fehlersuche Light	
Fahrzeugidentifikation	
Marke auswählen	
Volkswagen	∨06.19.00 26/03/2003
Sprung	Drucken Hilfe

Bild 2-7 Startbildschirm der GFSLight

3 Ersatzwerteingaben

Ersatzwerteingaben gibt es für

- Fehlerspeicherinhalte,
- Messanweisungen und
- ECUKOM-Anweisungen.

3.1 Fehlerspeichereinträge

Zur Ersatzwerteingabe von Fehlerspeichereinträgen wählen Sie über den Knopf "Sprung" den Eintrag "Fehlerspeichersymptome" aus.

🖬 GFSLight				_ 🗆 🗙
Geführte Fehlersuche Lig Fehlerspeicherinhalte	Volkswagen Bora 1999 > 2001 (1)	V06.19.00 26	5/03/2003	
Kein Fehler erkannt	Limousine APF 1,6I Simos	s / 74kW		
	Sprungziel			
	Abbrechen Beenden			
	Fahrzeugsys	stem-Test		
	Fehlerspeich Funktions-/B	auteilauswahl		
	Export Prob	em-Logbuch		
Betriebsart	Sprung	Drucken	Hilfe	

Bild 3-1 Sprungziel "Fehlerspeichersymptome"

In der folgenden Maske werden alle bei diesem Fahrzeugtyp möglichen Fahrzeugsysteme aufgelistet. Wählen Sie das Fahrzeugsystem aus, um zur nächsten Maske zu gelangen.

Geführte Fehlersuche Light Fehlerspeichersymptome	Volkswagen Bora 1999 > 2001 (1)	V06.19.00 2	26/03/2003
Fehlerspeichersymptom auswählen	Limousine APF 1,6I Simos / 74kW		
Motorelektronik			
Betriebsart Spr	ung Drucken	Hilfe	[

Bild 3-2 Sprungziel "Fehlerspeichersymptome"

Mit der folgenden Auswahl geben Sie das für das Fahrzeugsystem geltende Keywordprotokoll an.

🖬 GFSLight		_ 🗆 🗙
Geführte Fehlersuche Light	Motorelektronik	
Fehlerspeichersymptome	_	
Fehlerspeichersymptom auswählen		
mot1281		
Mot2000		
Betriebsart Spru	ng Drucken Hilfe	

Bild 3-3 Auswahl Keywordprotokoll bzw. Name der Varianten-SGBD

In der nachfolgenden Maske werden für die gewählte Protokollvariante alle Fehlerspeichereinträge vorgelegt. Zunächst müssen Sie den Fehlerort angeben.

GFSLight			
Geführte Fehlersuche Light	Motorelektronik		
Fehlerspeichersymptome	110(1201		
Fehlerspeichersymptom auswählen			
00000 kein Eehler erkannt			
00263 Getriebe	-		
00281 Geber für Fahrgeschv	vindigkeit -G68		
00282 Drosselklappensteller	r-V60		
00305 Kraftstoff∨erbrauchsa	nzeige - Signal		
P0321 00513 Geber für Motordrehz	21 00513 Geber für Motordrehzahl -G28		
00515 Hallgeber-G40			
00516 Leerlaufschalter - F60			
00518 Drosselklappenpoten	tiometer -G69		
00519 Geber für Saugrohrdruck -G71			
00520 Luftmassen-/mengenmesser -G70/G19			
00522 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62			
00523 Geber für Ansauglufttemperatur -G42			
00524 Klopfsensor 1 -G61			
Betriebsart	Drucken Hilfe		

Bild 3-4 Auswahl Fehlerort

Nach der Auswahl für den Fehlerort wird die Fehlerart 1 vorgelegt. Wählen Sie einen Eintrag aus. Bei vollständiger Auswahl des Fehlerspeichersymptoms erscheint der Knopf "Übernahme".

GFSLight	
Geführte Fehlersuche Light Fehlerspeichersymptome	Motorelektronik mot1281
Fehlerspeichersymptom auswählen	00522 Geber für Kühlmittelten
0000 00027 unplausibles Signal	
0000 00029 Kurzschluß nach Mass	e
0000 00030 Unterbrechung oder K	urzschluß nach Plus
Betriebsart	Drucken Hilfe

Bild 3-5 Auswahl Fehlerart 1

Klicken Sie auf "Übernahme", um den Fehlerspeichereintrag zu übernehmen. Falls beim gewählten Fehlerspeichereintrag kein Verweis auf eine Bauteil-/ Funktionsprüfung existiert, erscheint ein entsprechender Hinweis.

🔲 GFSLight		
Geführte	Fehlersuche Light	Motorelektronik
Fehlersp	eichersymptome	mot1281
Anzeige	Hinweis	h Masse
	Das Fehlerspeichersympto	m passt nicht zum Fahrzeug!
		ок
Übernahme		
	Betriebsart Sprung	g Drucken Hilfe

Bild 3-6 Hinweis "Das Fehlerspeichersymptom passt nicht zum Fahrzeug!"

Korrigieren Sie Ihre Eingabe.

In einigen Fällen sind Fehlerort und Fehlerart gemeinsam abgelegt.

🖬 GFSLight		
Geführte Fehlersuche Light	Motorelektronik	
Fehlerspeichersymptome	mot 1281	
Fehlerspeichersymptom auswählen		
unplausibles Signal		
P0117 16501 Geber für Kühlmittelte	emperatur -G62	
Signal zu klein		
P0118 16502 Geber für Kühlmittelte	emperatur -G62	
Signal zu gross		
P0120 16504 Drosselklappenpoten	tiometer-G69	
elektr.Fehler im Stromkreis		
P0121 16505 Drosselklappenpoten	tiometer -G69	
unplausibles Signal		
P0122 16506 Drosselklappenpoten	tiometer -G69	
Signal zu klein		
P0123 16507 Drosselklappenpotentiometer -G69		
Signal zu groß		
P0125 16509 Kühlmitteltemp.für La	mbdaregelung 🗾 🚽	
Betriebsart	Drucken Hilfe	

Bild 3-7 Fehlerort, Fehlerart wählen

Übernehmen Sie das Symptom und klicken Sie auf die Taste "Weiter".

🖬 GFSLight	
Geführte Fehlersuche Light	Motorelektronik
Fehlerspeichersymptome	mot1281 P0118_16502_Geber für Küblmitteltem
Anzeige der Gesamtauswahl	
Motorelektronik mot1281	
P0118 16502 Geber für Kühlmitt	eltemperatur -G62
Signal zu gross	
	Löschen
Betriebsart Sprung	Drucken Hilfe

Bild 3-8 Erfolgreich ausgewähltes Symptom

Klicken Sie auf die Taste "Weiter", um die Funktionsprüfung durchzuführen.

Geführte Fehlersuche Light Prüfplan	Volkswagen V06.22.00 28/03/2003 1J - Golf 1998 > 2001 (1) Limousine APF 1,6l Simos / 74kW	<u> </u>
01 - Motorelektronik - Geber für Kühlmi Signal zu gross - G62 - Geber für Kühlmitteltem - F265 - Thermostat für kennlinie	teltemperatur -G62	Fehlerspeicher- symptom
Betriebsart Sprung	Drucken Hilfe	

Bild 3-9 Fehlersymptom mit Diagnoseobjekt im Prüfplan zur Bearbeitung

3.2 Messanweisungen

Bei Messanweisungen können Sie den Messwert mit einem externen Messgerät ermitteln oder einen beliebigen Wert eingeben. Ein Richtwert ist durch die Toleranz vorgegeben (Sollwert i.O.: 0.1 10 KOhm).



Bild 3-10 Messanweisung

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Messen" oder das Ergebnisfeld, um die virtuelle Tastatur für die Ersatzwerteingabe aufzurufen.

GFSLight							
Geführte Fehlersuche Light			Volks	wagen	V06.22.00 2	28/03/2003	
Funktionsp	Funktionsprüfung			1J-0	1J - Golf 1998 >		
G62 - Geber für Kühlmitteltemperatur			Limou	Limousine APF 1,6I Simos / 74kW			
Geber prü	f				Í		
Widerstan	1	2	3	+			
					Signal)		1.Einbauort
COM-Mes	4	5	6	-	lasse)		2.Pinbelegung
Widerstan							3.Sollwerte
Kühlmittelt	7	8	9				
Sollwert i (
0.00 0.10	C	0	6	5	10.00		
		.		*			
kOhm							
	Betriebsart		Spru	ng	Drucken	Hilfe	

Bild 3-11 Virtuelle Tastatur zur Eingabe des Ersatzwertes

Klicken Sie auf die Schaltfäche "Q", um den Ersatzwert zu übernehmen.



Bild 3-12 Nach Eingabe des Ersatzwertes

3.3 ECUKOM-Anweisungen

3.3.1 Maske für Ersatzwerteingabe

Wenn ein unter der GFSLight laufendes Prüfprogramm der installierten Marken-CD auf Anweisungen zur Ermittlung von Messwerten oder zur Kommunikation mit einem Steuergerät stößt, bietet die GFSLight eine Maske an, in der Sie sinnvolle Ersatzwerte eingeben können, um die Funktionsprüfung fortzusetzen. Die Art der Aufträge, die Bezeichnungen der Kommunikationsparameter und die Abfolge der Aufträge lauten am Beispiel einer ECUKOM-Anweisung wie folgt.

ECUKOM-Ersatzwerte	ingabe	
ECU-Kennung: Job-Bezeichnung:	mot1281 Messwerteblock lesen	
Job-Parameter:	4;WertEinmalLesen	
Ergebnis-Text : Ergebnis-Parameter : Ergebnis-Variable : Ergebnis-Toleranz :	MW_Wert ; 3 temp_k	Ergebnisfeld
Ersatzwert :		
Ergebnis-Text : Ergebnis-Parameter : Ergebnis-Variable : Ergebnis-Toleranz :	JOBSTATUS ; 0 status	
Ersatzwert :		
Abbrechen	ок	

Bild 3-13 ECUKOM - Ersatzwerteingabe Übersicht

ECU-Kennung

Hier wird die Steuergerätevariante angezeigt, z. B. get1281 (Getriebesteuerung, Protokoll KWP1281).

Job-Bezeichnung

Auftrag der angegebenen ECUKOM-Anweisung.

Job-Parameter

Hier werden die zum gewählten Auftrag (Bsp.: "Messwerteblock_lesen") passenden Argumente angezeigt, d. h. Anzeigeguppe (Bsp. "001") und Modus (Bsp. "ZyklusEinleitenWertLesen"). Je nach Protokoll und Auftrag variieren deren Anzahl und ihre Bezeichnungen.

Ergebnisfeld

Ein Ergebnisfeld besteht aus den möglichen Komponenten Text, Parameter, Variable, Toleranz und Ersatzwert. Ein Auftrag hat (je nach Auftrag und Anzahl der Ergebnissätze) mindestens ein Ergebnisfeld.

Ergebnis-Text

Wenn der Diagnoseautor einen Begleittext zu einer ECUKOM-Anweisung angegeben hat, erscheint er in dieser/n Zeile/n. Begleittexte werden allerdings nur sehr selten verwendet.

Ergebnis-Parameter

Interne Bezeichnung der Ergebnisvariablen, die abhängig vom momentan ausgeführten Auftrag ist.

• Ergebnis-Variable

Falls die Funktionsprüfung das Ergebnis einer ECUKOM-Anweisung weiter verarbeitet, steht hier der Name der Variablen, die der Diagnoseautor hierfür definiert hat.

Im Einzelfall ist es ratsam, die zugehörige Funktionsprüfung im DES-VW mit dem Funktionstest-Editor zu öffnen und die erforderlichen Eingaben aus den Anweisungen herauszulesen. Dies gilt insbesondere, wenn der Messwert in der Eigendiagnose als Text angezeigt wird. Hier wird in manchen Fällen in der Funktonsprüfung mit dem zugehörigen Code gearbeitet.

• Ergebnis-Toleranz

Hat der Diagnoseautor einen Toleranzbereich definiert, wird er in dieser Zeile angezeigt. Sie können direkt ablesen, was Sie eingeben müssen, um mit dem Status "IO" oder "NIO" fortzufahren.

Ersatzwert

Hier geben Sie abhängig vom Ergebnisparameter einen nummerischen oder alphanummerischen Wert ein. Für die erforderlichen Eingaben wird eine virtuelle Tastatur eingeblendet.

ECUK ECU-K Job-Be	Ersat maxir	zwerte mal 32	eingab Stelle	e en							S
Job-Pa					0	1					
Ergebr Ergebr Ergebr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
Ergebr Ersatzv	q	W	e	r	t	у	u	i	0	р	
Ergebr Ergebr Ergebr	a	S	d	f	g	h	j	k	I	SH	
Ergebr Ersatzv Abbrechen	С	z	X	С	v	b	n	m		Q	

Bild 3-14 Virtuelle Tastatur zur Eingabe der Ersatzwerte

Wenn Sie über die Sprungtaste zu einem früheren Testschritt zurückkehren, können Sie Ihre Eingaben bei Bedarf ändern. Klicken Sie auf den Knopf "Neueingabe", um den Testschritt von vorne mit neuen Eingaben fortzusetzen.

ECUKOM-Ersatzwerta	nzeige 🗳
ECU-Kennung:	mot1281
Job-Bezeichnung:	Messwerteblock_lesen
Job-Parameter:	66;WertLesen
Ergebnis-Text :	
Ergebnis-Parameter :	JOBSTATUS;0
Ergebnis-Variable :	jobstatus
Ergebnis-Toleranz :	
Ersatzwert :	OKAY
Ergebnis-Text :	
Ergebnis-Parameter :	MW_Wert ; 2
Ergebnis-Variable :	zustand
Ergebnis-Toleranz :	
Ersatzwert :	11
	lleueingabe

Bild 3-15 Neueingabe für Ersatzwerte

3.3.2 Zusatztabellen für ECUKOM-Anweisung

Tabelle 3-1 Zuordnung der Namen von Varianten-Steuergeräte-Beschreibungsdateien zu Steuergeräten (XXXX kann 1281, 2000 oder 6000 sein)

Varianten- SGBD	Steuergerät
abeXXXX	Anzeige-/Bedieneinheit vorne
abhXXXX	Anzeige-/Bedieneinheit hinten
ahfXXXX	Anhängerfunktion
airXXXX	Airbag
alrXXXX	Allradelektronik
alsXXXX	Automatischer Lichtschalter
antXXXX	Antriebsschlupfregelung
assXXXX	Abschleppschutz
balXXXX	Batterieladegerät
barXXXX	Batterieregelung
bkuXXXX	Bremskraftunterstützung
bkvXXXX	Bremskraftverstärkung
breXXXX	Bremselektronik
delXXXX	Dachelektronik
didXXXX	Diagnoseinterface für Datenbus
dieXXXX	Dieselpumpenelektronik
disXXXX	Distanzregelung
eldXXXX	Elektronische Dachbetätigung
ephXXXX	Einparkhilfe
esbXXXX	Einstiegshilfe Beifahrerseite
esfXXXX	Einstiegshilfe Fahrerseite
ezeXXXX	Elektronische Zentralelektrik
fhIXXXX	Türelektronik, hinten links
getXXXX	Getriebeelektronik
hksXXXX	Heckspoiler
iraXXXX	Innenraumüberwachung
klhXXXX	Klima-/Heizungselektronik
kszXXXX	Kraftstoff Zusatztank
kupXXXX	Kupplungselektronik
lkhXXXX	Lenkhilfe
IreXXXX	Lenkradelektronik

Tabelle 3-1 Zuordnung der Namen von Varianten-Steuergeräte-Beschreibungsdateien zu Steuergeräten (XXXX kann 1281, 2000 oder 6000 sein)

Varianten- SGBD	Steuergerät
IsIXXXX	Lichtsteuerung links
IsrXXXX	Lichtsteuerung rechts
lwrXXXX	Leuchtweitenregulierung
motXXXX	Motorelektronik
m2bXXXX	Motorelektronik II
m3bXXXX	Motorelektronik III
navXXXX	Navigation
nivXXXX	Niveauregelung
notXXXX	Notrufmodul
radXXXX	Raddämpfungselektronik
reiXXXX	Reifendrucküberwachung
rioXXXX	Radio
sbtXXXX	Schiebetür
schXXXX	Schalttafeleinsatz
shfXXXX	Sitzverstellung, hinten Fahrerseite
souXXXX	Soundsystem
spsXXXX	Sprachsteuerung
ssvXXXX	Sitz- und Spiegelverstellung
svbXXXX	Sitzverstellung Beifahrerseite
svfXXXX	Sitzverstellung Fahrerseite
tbfXXXX	Türelektronik Beifahrer
telXXXX	Telefon
tfaXXXX	Türelektronik Fahrer
thrXXXX	Türelektronik, hinten rechts
tvtXXXX	TV-Tuner
wegXXXX	Wegfahrsicherung
wieXXXX	Wischerelektronik
zenXXXX	Zentralverriegelung
zksXXXX	Zentralmodul Komfortsystem
zstXXXX	Zusatz-/Standheizung
zusXXXX	Zugang- und Startberechtigung

3.3.3 Beispiele für ECUKOM-Ersatzwerteingaben

3.3.3.1 Messwerteblock_lesen

Die Reihenfolge der Ergebnis-Parameter ist beliebig und kann deshalb von der hier gezeigten abweichen. Ihre Auswirkungen ändern sich jedoch nicht.

ECUKOM-Ersatzwerte	ingabe
ECU-Kennung:	mot1281
Job-Bezeichnung:	Messwerteblock_lesen
Job-Parameter:	4;WertEinmalLesen
Ergebnis-Text :	
Ergebnis-Parameter :	MW_Wert ; 3
Ergebnis-Variable :	temp_k
Ergebnis-Toleranz :	
Ersatzwert :	81
Ergebnis-Text :	
Ergebnis-Parameter :	JOBSTATUS ; 0
Ergebnis-Variable :	status
Ergebnis-Toleranz :	
Ersatzwert :	ОКАҮ
Abbrechen	ок

Bild 3-16 Beispiel Messwerteblock

Taballa	22	Erlöutorungon	71100	Poice	امند
lanelle	J- Z	Linauterungen	zum	DEIS	JIEI

Werte	Erläuterungen
mot1281	Name der # Varianten-SGBD
Messwerteblock_lesen	Jobname
4:WertEinmalLesen	Gruppennummer:Betriebsart des Jobs
MW_Wert;3	Ergebnis "MW_Wert"; Ergebnissatz (Anzeigefeld) 3
81	über virtuelle Tastatur eingebener Ersatzwert
JOBSTATUS;0	Ergebnisvariable JOBSTATUS; Ergebnissatz 0
status	Name der Variablen für JOBSTATUS
OKAY	über virtuelle Tastatur eingebener Ersatzwert

3.3.3.2 Fehlerspeicher_abfragen

In diesem Fall geht es um die Ersatzwerteingabe für die Systemvariable SAETZE. Der Inhalt entspricht der Anzahl der zu erwartenden Ergebnissätze. Da bei dem Job "Fehlerspeicher_abfragen" jeder Fehlerspeichereintrag in einem eigenen Ergebnissatz übertragen wird, entspricht der Wert von SAETZE der Anzahl der Fehler.

ECUKOM-Ersatzwertei	ingabe	Solution
ECU-Kennung:	MOT1281	
Job-Bezeichnung:	Fehlerspeicher_abfragen	
Job-Parameter:		
Ergebnis-Text :	045775 0	
Ergebnis-Parameter :	SAEIZE; U	
Ergebnis-Variable :	anz_renier_rsp	
Ergebnis-Toleranz.	1	
Lisalzweit.		
Abbrechen		OK

Bild 3-17 Ersatzwerteingabe für Fehlerspeicher_abfragen

Tabelle 3-3 Erläuterungen zum	Beispiel
-------------------------------	----------

Werte	Erläuterungen
MOT1281	Name der Varianten-SGBD
Fehlerspeicher_abfragen	Jobname
SAETZE:0	Systemvariable SAETZE; Ergebnissatz 0
anz_fehler_fsp	Programmvariable, die den Inhalt der Systemvariablen SAETZE übernimmt
1	über virtuelle Tastatur eingebener Ersatzwert

3.3.3.3 Beispiel Grundeinstellung

Die Reihenfolge der Ergebnis-Parameter ist beliebig und kann deshalb von der hier gezeigten abweichen. Ihre Auswirkungen ändern sich jedoch nicht.

ECUKOM-Ersatzwerte	ingabe	
ECU-Kennung:	Mot1281	
Job-Bezeichnung:	Grundeinstellung	
Job-Parameter:	63;ZyklusEinleitenWertLesen	
Ergebnis-Text : Ergebnis-Parameter : Ergebnis-Variable : Ergebnis-Toleranz :	MW_Wert ; 4 GeberWert	
Ersatzwert :	74	
Abbrechen		ок

Bild 3-18 Beispiel Grundeinstellung

Tabelle 3-4 Erläuterungen zum Beispiel

Werte	Erläuterungen
Mot1281	Name der Varianten-SGBD
Grundeinstellung	Jobname
63:ZyklusEinleitenWert- Lesen	Gruppennummer: Betriebsart des Jobs, hier Einleitung Vor- bereitung für zyklisches Lesen (vor einer While-Schleife)
MW_Wert;4	Ergebnis "MW_Wert"; Ergebnissatz (Anzeigefeld) 4
GeberWert	Variable, die den Inhalt von "MW_Wert" übernimmt
74	über virtuelle Tastatur eingebener Ersatzwert

3.3.3.4 Beispiel Steuergerät_codieren

Das folgende Beispiel zeigt einige Masken eines Programmdurchlaufs mit den einzugebenden Ersatzwerten.

ECUKOM-Ersatzwerte	ingabe	H
ECU-Kennung:	mot1281	
Job-Bezeichnung:	Steuergeraet_codieren	
Job-Parameter:	00211	
Ergebnis-Text :		
Ergebnis-Parameter :	JOBSTATUS; 0	
Ergebnis-Variable :	Jobstatus	
Ergebnis-Toleranz . Freatzwart :	ΟΚΑΥ	
LIGUZWOIT.		_
Abbrechen	ok	

Bild 3-19 Steuergerät codieren; Ersatzwerteingabe

Werte	Erläuterungen
mot1281	Name der Varianten-SGBD
Steuergeraet_codieren	Jobname
00211	Eingangsparameter (neuer Codierwert). Der Wert wurde über eine Variable zugewiesen. Der Name der Variablen wird in diesem Fall nicht angezeigt.
JOBSTATUS;0	Ergebnisvariable JOBSTATUS; Ergebnissatz 0
jobstatus	Name der Variablen für JOBSTATUS
OKAY	über virtuelle Tastatur eingebener Ersatzwert

Anlage zum Kapitel 3: "Bedeutung der JobStati für bas1281 und bas2000/6000"

Bedeutung der JobStati für bas1281 und bas2000/6000

JobStatus - Wert	Bedeutung
OKAY	Der Auftrag wurde fehlerfrei durchlaufen. Die Ergebnisse in den Ergebnissätzen 1-n (auftragsspezifisch) haben sinnvolle Werte.
ERROR_NACK	Vom Steuergerät wurde der Blocktitel 0x0A (NACK) gesendet (Auftrag wurde nicht verstanden.)
ERROR_BLOCKTITLE	Vom Steuergerät wurde ein nicht erwarteter Blocktitel gesendet (Es wurde eine andere Antwort erwartet.)
ERROR_ARGUMENT_1	1. Eingangsparameter des Auftrags ist fehlerhaft (nicht vorhanden, falsche Schreibweise, Wert außerhalb des Wertebereichs)
ERROR_ARGUMENT_2	2. Eingangsparameter des Auftrags ist fehlerhaft (nicht vorhanden, falsche Schreibweise, Wert außerhalb des Wertebereichs)
ERROR_ARGUMENT_3	3. Eingangsparameter des Auftrags ist fehlerhaft (nicht vorhanden, falsche Schreibweise, Wert außerhalb des Wertebereichs)
ERROR_ARGUMENT_4	4. Eingangsparameter des Auftrags ist fehlerhaft (nicht vorhanden, falsche Schreibweise, Wert außerhalb des Wertebereichs)
ERROR_ARGUMENT_5	5. Eingangsparameter des Auftrags ist fehlerhaft (nicht vorhanden, falsche Schreibweise, Wert außerhalb des Wertebereichs)
ERROR_ARGUMENT_6	6. Eingangsparameter des Auftrags ist fehlerhaft (nicht vorhanden, falsche Schreibweise, Wert außerhalb des Wertebereichs)
ERROR_ADRESSE	Die beim EEPROM-Schreiben vom SG zurückgesen- dete Adresse stimmt nicht mit der gesendeten überein
PAR_CODE_OUT_OF_RANGE	Der beim Auftrag Steuergeraet_codieren übergebene Wert für den Parametercode liegt außerhalb des Bereichs des möglichen Parametercodes im SG
WRONG_IDENTIFICATION	Tritt auf, wenn ein Steuergerät ohne Codierinformationen codiert werden soll (z. B. Pincodiertes SG)
RETURNED_CODES_DONT_ MATCH	Bei Steuergeraet_codieren stimmen Soll- und Ist-Werte der Codierdaten WSC und ParameterCode nicht über- ein: WerkstattCode (arg) != WerkstattCodeNeu (res) und/ oder ParameterCode (arg) != GeraeteCodierungNeu (res)

JobStatus - Wert	Bedeutung
ERROR_VALUE	Soll- und Ist-Werte stimmen nicht überein: - Anpassung_lesen: Kanal_Nr (argument) != Anpassung_Kanal (result)
ERROR_VALUE	 Anpassung_testen: Kanal_Nr (arg) != Anpassung_Kanal (res) und/oder Korrektur_Wert (arg) != Anpassung_Wert (res) Anpassung_speichern: Kanal_Nr (arg) != Anpassung_Kanal (res) und/oder Korrektur_Wert (arg) != Anpassung_Wert (res)
JOB_NOT_IMPLEMENTED	Auftrag wird nicht unterstützt.
UNDEFINED_ERROR	Implementierungsfehler in der SGBD. Es wird ein undefi- nierter JobStatus-Wert angesprochen. Darf nicht auftre- ten.

Tabelle 3-6 Bedeutung der JobStati für bas1281

5	Τ
JobStatus	Bedeutung
OKAY	Der Auftrag wurde fehlerfrei durchlaufen. Die Ergebnisse in den Ergebnissätzen 1-n (auftragsspezifisch) haben sinnvolle Werte.
ERROR_ARGUMENT_1	Argument 1 fehlt oder liegt nicht im definierten Wertebereich.
ERROR_ARGUMENT_2	Argument 2 fehlt oder liegt nicht im definierten Wertebereich.
ERROR_ARGUMENT_3	Argument 3 fehlt oder liegt nicht im definierten Wertebereich.
ERROR_ARGUMENT_4	Argument 4 fehlt oder liegt nicht im definierten Wertebereich.
ERROR_ARGUMENT_5	Argument 5 fehlt oder liegt nicht im definierten Wertebereich.
ERROR_BLOCKTITLE	Das SG antwortet mit einer ServiceID, die hier nicht erlaubt ist.
ERROR_CHANNEL:AnpassKanalNr	Das Ergebnis "AnpassWert" vom Fahrzeugsystem ist nicht identisch mit dem Eingangsparameter "NeuerAnpassWert". Alle Ergebnisse sind vorhanden.
ERROR_DATABASE:DatabaseError	Im F lashmodul wurde ein Fehler erkannt. Der Fehlercode wird im Ergebnis DatabaseError übergeben.
ERROR_DATE_EXTERNAL_MEDIA	Das Datum im Label des externen Mediums (CD) ist älter als das Datum des Labels im VAS 505x.
ERROR_ECU_ABORT	Die Routine wurde vom Fahrzeugsystem abgebrochen. Sie ist beendet, ein Aufruf von Steuerung = STOP nicht notwen- dig.
ERROR_EJOBSTATUS	In mindestens einem Ergebnissatz ist mindestens ein Fehler aufgetreten. Der EJOBSTATUS in diesem Ergebnissätzen ist nicht OKAY.
ERROR_FUNK:DatabaseError	Fehler bei den Flash-Daten. Das Fahrzeugsystem ist funkti- onsfähig; ob ein neuerer Update vorhanden ist, kann jedoch nicht festgestellt werden.
ERROR_IBT:ECU_RequestX:ECU_ ResponseX (X = positive Integerzahl; IBT = Invalid Block Title)	Das Fahrzeugsystem antwortet nicht mit dem erwarteten "Positive Response Service Identifier".
ERROR_ID:ECU_ResponseX (X = positive Integerzahl; ID = Invalid string)	Das Antworttelegramm enthält keine Messwerte; ungültiger Dateninhalt.
ERROR_ILLEGAL_SCALING_ OFFSET:ECU_Response1	Einer der Scaling Offsets im Telegramm ist fehlerhaft.
ERROR_IRS:RoutineStatus (IRS = Invalid Routine Status)	Das Fahrzeugsystem liefert im Ergebnis RoutineStatus einen nicht definierten Wert.
ERROR_IT:ECU_RequestX:ECU_ ResponseX (X = positive Integerzahl; IT = Invalid Telegram)	Die Antwort des Fahrzeugsystems kann nicht bearbeitet wer- den (kein KW2000-Format).
ERROR_NC (NC = Not Codeable)	Das Fahrzeugsystem enthält keine gültige Codierung.
ERROR_NRC:ServiceID:Response- Code	Das Fahrzeug antwortet mit einem negativen Code, der von EDIS als Fehler gewertet wird.
ERROR_NRC_ConditionsNotCorrect: ServiceID:ResponseCode	Die Bedingungen zur Ausführung dieses Auftrags sind nicht erfüllt oder Aufträge, die von einer Reihenfolge abhängig sind, wurden in der falschen Reihenfolge gesendet.

Tabelle 3-7 Bedeutung der JobStati für bas2000/6000

Tabelle 3-7 Bedeutung der JobStati für bas2000/6000

JobStatus	Bedeutung			
ERROR_NRC_DATALinkLayer:	a.) Das vorhergehende Anforderungstelegramm wurde vom			
ServiceID:ResponseCode	Fahrzeugsystem noch nicht bearbeitet, ein neues Anforde-			
	rungstelegramm vom vAS 505X wurde abgewiesen, onne			
	b) Das Anforderungstelegramm wird vom Fahrzeugsvstem			
	bearbeitet, die Bearbeitung ist jedoch noch nicht abgeschlos-			
	sen. Das VAS 505x bricht ab mit "Timeout".			
ERROR_NRC_ExceedNumberOf	Die Anzahl der inkorrekten Zugangsversuche durch den			
Attempts:	Sicherheitszugriff wurde überschritten.			
ServiceID:ResponseCode				
ERROR_NRC_InvalidKey:ServiceID:	Den beim Zugangsversuch durch den Sicherheitszugriff			
ResponseCode	lehnt.			
ERROR_NRC_NoProgram:ServiceID:	Diese Funktion ist nicht ausführbar, da sich kein Programm			
ResponseCode	im Fahrzeugsystem befindet.			
ERROR_NRC_RequestOutOfRange:	Dieser Wert liegt außerhalb des gültigen Wertebereichs.			
ServiceID:ResponseCode				
(INRC = Negative Response Code)				
ERROR_NRC_Required limeDelay	Die Zeit, die nach einem abgelehnten Zugangsversuch durch			
Notexpired.ServiceID.ResponseCode	muss his ein neuer Zugangsversuch möglich ist ist noch			
	nicht abgelaufen.			
ERROR NRC SecurityAccessDenied:	Die Ausführung dieser Funktion erfordert einen Sicherheits-			
ServiceID:ResponseCode	zugriff, der noch nicht oder inkorrekt ausgeführt wurde.			
ERROR_NRC_ServiceNotSupported:	Diese Subfunktion wird vom Fahrzeugsystem nicht unter-			
ServiceID:ResponseCode	stützt.			
ERROR_NRC_SubFunctionNot	Das Fahrzeugsystem muss programmiert werden (Inkonsis-			
Supported:	tent-Bit ist gesetzt), es existiert aber kein entsprechender			
ServiceID:ResponseCode	Flash-Datencontainer.			
ERROR_PROGRAMMING	Das SG antwortet mit einem negativen Response Code			
ERROR_SUBSYSTEM_NOT_	Das System mit dem passenden "GeraeteCodierungTyp" aus			
FOUND	dem Argument wurde nicht gefunden.			
ERROR_UPDATE	Das Fahrzeugsystem muss programmiert werden (Inkonsis-			
	tent-Bit ist gesetzt), es existiert aber kein entsprechender			
	Flash-Dalenconlainer.			
ERROR_UPDATE: DatabaseError	Fehler bei den Flash-Daten. Das Fahrzeugsystem ist nicht			
	Rit ist gesetzt)			
ERROR VALUE	Das Antworttelegramm vom SG hat ein ungültiges Format			
	- Die Telegrammlänge stimmt nicht			
	- Checksumme fehlt			
ERROR_VALUE:AnpassWert	Das vom Fahrzeugsystem stammende Ergebnis AnpassWert			
	ist nicht identisch mit dem Eingangsparameter NeuerAnpass-			
	Wert. Alle Ergebnisse sind vorhanden.			
RETURNED_CODES_DONT_	Die Soll-Codierung ("CodierWert") stimmt nicht mit der Ist-			
MATCH:	Codierung ("CodierungWertNeuBinaer") überein			
CodierungWertNeuBinaer				

JobStatus	Bedeutung
RETURNED_CODES_DONT_ MATCH: GeraeteCodierungNeu	Die übergebene Codierung GeraeteCodierungAlt stimmt nicht mit der zurückgelesenen Codierung GeraeteCodierung- Neu überein.
ERROR_UNDEF_SERVICE22_ID	Der Service-0x22-Identifier in der Antwort des Fahrzeugsystems ist im Auftrag nicht definiert.

4 Logbücher in der GFSLight

Sie können die GFSLight auch dazu verwenden, Problem-Logbücher zu Funktionsprüfungen, die Anwender Ihnen per Diskette zugestellt haben, zu importieren und abzuspielen. Die Abspielfunktion reproduziert genau den Ablauf der betroffenen Funktionsprüfung bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Problem-Logbuch auf Diskette exportiert wurde.

Details über ein konkretes Problem z. B. mit einer Funktionsprüfung müssen Sie direkt mit dem Ersteller des Problem-Logbuchs abklären.

So nutzen Sie Logbücher in der GFSLight:

- 1. Legen Sie eine Diskette ein, auf der zuvor mindestens ein Problem-Logbuch gespeichert wurde.
- 2. Starten Sie die GFSLight, und wählen Sie eine Marke.
- 3. Die **オ**Maske "Typ auswählen" erscheint. Wählen Sie im Sprungmenü den Menüpunkt "Import Problem-Logbuch".

🖬 GFSLight				
Geführte Fehlersuche Lig Fahrzeugidentifikation	ht	Volkswagen	V06.22.00 2	28/03/2003
Typ auswählen				
1J - Bora 1999 > 1J - Golf 1998 >	Sprungziel Abbrechen Beenden Diagnoseau Import Prob Problem-Lo	ftrag lem-Logbuch gbücher		
	Sprung	Drucken	Hilfe	

Bild 4-1 Problem-Logbücher importieren

Die GFSLight importiert nun alle Logbücher, die auf der eingelegten Diskette gespeichert sind. Warten Sie, bis der Bedienzeiger wieder die Form eines Pfeils angenommen hat.

4. Wählen Sie im Sprungmenü nun den Eintrag "Problem-Logbücher" aus:

GFSLight			
Geführte Fehlersuche Light	Volkswagen	V06.22.00 2	28/03/2003
Fahrzeugidentifikation			
Typ auswählen			
1J - Bora 1999 > 1J - Golf 1998 >			
Conversion			
Abbrechen			
Beenden			
Diagnosea	uftrag		
Import Prol	olem-Logbuch		
Problem-Lo	ogbücher		
Sprung	Drucken	Hilfe	

Bild 4-2 Problem-Logbücher aufrufen

GFSLight		_ 🗆 🗡
Geführte Fehlersuche Light Problem-Logbücher Problem-Logbuch bearbeiten / löschen	Volkswagen	V06.22.00 28/03/2003
RUE-WR 264	09.04.2003	10:15
Sprung	Drucken	Hilfe

Bild 4-3 Problem-Logbuch bearbeiten/löschen; Aufruf

5. Wählen Sie ein Logbuch aus. Es erscheinen über der Navigationszeile zwei Knöpfe, die mit "Bearbeiten" und "Löschen" beschriftet sind.

GFSLight	
Geführte Fehlersuche Light Problem-Logbücher	Volkswagen V06.22.00 28/03/2003 1J - Golf 1998 > 2004 (4)
Problem-Logbuch bearbeiten / löschen	Limousine APF 1,6I Simos / 74kW
RUE-WR 264	09.04.2003 10:15
Bearbeiten	Löschen
Sprung	Drucken Hilfe

Bild 4-4 Problem-Logbuch bearbeiten/löschen; Logbuch ausgewählt

6. Mit "Bearbeiten" laden Sie die Daten zum ausgewählten Eintrag. Die GFSLight stellt nun die Situation nach, die beim Abspeichern des Problem-Logbuchs vorhanden war. Ausgangspunkt ist der Prüfplan.

GFSLight				_ 🗆 ×
Geführte Fehlersuche Light Prüfplan	RUE 1J - 0 2001 Limo APF	-WR 264 Golf 1998 > (1) usine 1,6l Simos /	/ 74kW	
01 - Motorelektronik - Geber für Ki Signal zu gross ? G62 - Geber für Kühlmitte E265 Thermestat für kon	ühlmitteltem Itemperatu	peratur -G6 r	2 orküblung	
- F205 - Thermostat furken	miniengesi	leuerte Mot	orkunlung	
Betriebsart	Sprung	Drucken	Hilfe	

Bild 4-5 Reproduzierter Prüfplan aus Logbuchdaten

7. Arbeiten Sie nun den Prüfplan ab.

VOLKSWAGEN AG

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar. Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieses Bedienungs-Handbuchs können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Volkswagen AG/des Herstellers nicht gestattet. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über die Urheberschaft bleiben der Volkswagen AG und dem Hersteller ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

VOLKSWAGEN AG KD-Werkstattausrüstung D-38436 Wolfsburg

Copyright © Volkswagen AG 2004, Siemens AG 2004 Hersteller: SIEMENS AG A&D PT34S AS (Diagnosesysteme) Siemensallee 84 D-76187 Karlsruhe All Rights Reserved